



A-gon (エナ枠)



GoGoピラミッド

- (白) 賞球 : 賞球払い出し10個ごとに1回出力。
- (緑) 扉開放 : 扉の開放時に出力。
- (灰) スタート : 羽根開放で出力。
- (黄) 大当り : 大当り中に出力。
- (黒) V : Vスイッチ通過で出力。
- (桃) 始動口1 : 始動口1 (天下のGO) 入賞で出力。
- (青) 始動口2、3 : 始動口2、3 (左右のGO) 入賞で出力。
- (赤) 中大入賞口 : 羽根入賞で出力。
- (橙) 入賞 : 入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに1回出力。
- (水) セキュリティ : 電源ONから30秒出力。
振動、磁石、電波エラー発生から電源断まで出力。
スイッチ異常、異常排出、異常入賞発生から4分間出力。