

アムテックス(CA11AMT)





AトキオスペシャルV1

(白)賞 球:賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。

(緑) 扉・枠開放:遊技機枠またはガラス扉が開放時に出力します。

(灰) 役物回数:左中右始動口による上大入賞口開放回数を出力します。

(黄) 役物入賞個数:上大入賞ロカウントスイッチを通った個数を出力します。

(黒) 大 当 り1:すべての大当り中に出力します。

(桃)始 動 口1:左始動口への入賞個数を出力します。

(青)始 動 ロ2:右始動ロへの入賞個数を出力します。

(赤)始 動 口3:中始動口への入賞個数を出力します。

(榜)メイン賞球 :全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する

度に出力します。

(水) セキュリティ:RWMの初期化が発生した場合に30秒間・特電不正入賞エラー中に出力・

電波検出中に出力(発生から最低30秒又は0.128秒間以上出力)※最低出力時間はセンサごとに異なります。・盤面スイッチの接続異常を検出している間出力。

・磁気エラー中に出力・入賞頻度異常エラーを検出した場合に30秒間出力・

大入賞口過剰入賞エラーを検出した場合に30秒間出力・球詰まりエラー中・

可動体モーターエラー中(発生から最低30秒間出力)・振動エラーを検出した

場合に出力します。

(出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)