



大ー（デュアルサークル）



フルーツパンチ（AM-F・NZ）

- (白) 賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- (緑) 扉・枠開放：ガラス開放中・内枠開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- (黄) 始動口：中始動口または右始動口入賞時に0.128秒出力。
- (黒) 大当り1：全大当り中に連続出力。
- (桃) 大当り2：全大当り中に連続出力。
- (青) 大当り3：特図2 16R 1回開時短無図柄3の特別電動役物作動中に有効な特定領域通過を検出した場合、非時短時の賞球有効中の電チュー入賞が3回あった場合30.000秒間出力。：AM-F
特図1 16R時短有図柄1、特図1 16R時短有図柄2、特図2 16R時短有図柄1、特図2 16R時短有図柄2で特別電動役物作動中に有効な確変領域通過を検出した場合、30.000秒間出力。：NZ
- (赤) 時短中：時短中、全大当り中、特図2の小当り作動中に連続出力。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- (水) セキュリティ：磁気センサ異常、振動センサ異常、普通電動約物入賞異常、大入賞口入賞異常、中始動口入賞異常、右始動口入賞異常、特定領域通過異常、RAMクリア時のいずれかのエラーが発生した時点から30.000秒間出力。エラー再発生で、その時点から連続して30.000秒間出力。遊技停止の場合はエラー解除まで継続出力。