



# 大ー（メテオストーム）



大当り信号の取得パターン		
パターン①	大当り（時短作動とならない高速開放大当りを除く）	青
パターン②	全ての大当り	桃
パターン③	全ての大当り・小当り（※1）	黒

※1 BSは小当りがないのでパターン①②のみから選択して下さい。

## ザ・キング・オブ・ファイターズ（BL・BS）

- （白）賞 球：賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （緑）扉・枠開放：扉開放中・枠開放中に出力します。
- （灰）図柄確定回数：特別図柄停止時に出力します。
- （黄）始 動 口：全ての始動口入賞時に出力します。
- （黒）大 当 り 1：全ての大当り、小当りとなる図柄停止から大当り中に連続出力します。：BL  
全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力します。
- （桃）大 当 り 2：全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力します。
- （青）大 当 り 3：小当り、並びに時短機能が作動とならない高速開放大当りを除く全ての大当り  
図柄停止から大当り中に連続出力します。
- （赤）時 短 中：小当り、並びに時短機能が作動とならない高速開放大当りを除く全ての大当り  
図柄停止から大当り中、および時短中に連続出力します。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力します。（入賞時に出力）
- （水）セキュリティ：磁気センサ異常時又は大入賞口及び始動口、普通電動役物入賞異常検出時、  
RWMクリア動作時に30秒出力します。