



大都（鳳殿）



押忍！番長2（L01・A02）

- （白）賞 球：賞球10個払い出し時にON。
- （緑）扉 開 放：フロントドアまたは内枠開放中にON。
- （灰）図柄確定回数：特図1または特図2変動停止時にON。
- （黄）大 当 り 1：大当り図柄による大当り中、またはV入賞による大当り中にON。
- （黒）大 当 り 2：大当り図柄による大当り中、V入賞による大当り中、時短中、または時短終了後の特図2保留消化中にON。
- （桃）大 当 り 3：V入賞による大当り中にON。
- （青）大 入 賞 口 1：大入賞口1入賞時にON。
- （赤）大 入 賞 口 2：大入賞口2入賞時にON。
- （橙）始 動 口：始動口1または始動口2（普電役）入賞時にON。
- （水）メ ー ン 賞 球：賞球予定合計数10個以上検知時にON。
- （茶）セ キ ュ リ テ ィ：電源投入時、エラー検知時にON。
- （紫）ア ウ ト 球：アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON。