



アマテックス (ルピナスハート)



南国育ち羽根 9BU

- (白) 賞球 : 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口 : 始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中に出力します。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当り中、時短中に出力します。
- (青) 大当り3 : 小当りを経由した大当り中に出力します。
- (赤) 小当り : 全ての小当り中に出力します。
- (橙) メイン賞球 : 全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ : RWMの初期化が発生した場合に30秒間・
 特電1不正入賞エラー中に出力・特電2不正入賞エラー中に出力・
 普電不正入賞エラーが発生した場合に30秒間・
 電波を検知した場合に30秒間・
 盤面スイッチの接続異常を検知している間・磁気を検知している間出力・
 普通入賞口過剰入賞エラーが発生した場合に30秒間・
 大入賞口過剰入賞エラーが発生した場合に30秒間・
 特電異常入賞エラーが発生した場合に30秒間・
 球詰まりエラー中・
 可動体モータエラー中に出力(発生から最低30秒間以上出力)・
 振動エラー中に出力
 (出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)