



# ジェイビー (JB EVOL)



## グレート・ザ・キング JV

- (白) 賞球 : 賞球10個ごとに0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前面枠、及び前面ガラス枠が開放中にON。
- (灰) 図柄確定回数1 : 特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎に0.8秒間ON。
- (黄) 始動口1 : 始動口1、始動口2、及び始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当たり中、及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 大当たり中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当たり中、及び高ベース中ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
  - ・電源投入時ON (30秒間)
  - ・不正行為 (異常入賞、スイッチ異常検出) 検出時ON (4分間)
  - ・遊技停止対象エラー (磁気検出、電波検出) 検出時ON (電源断まで)