



京楽（激震枠）



新鬼武者2 S5

枠用外部端子板

- (水) 外部情報10：アウト数を出力します。
- (橙) 外部情報9：賞球予定数を出力します。
- (赤) 外部情報8：異常信号を出力します。
- (青) 外部情報7：右むぎ出し始動口入賞数を出力します。・・・S5
ヘソ入賞数を出力します。・・・ズバババ90XX9
- (桃) 外部情報6：右打ち点灯（大当り、確変、時短）中に出力します。・・・S5
大当り中、高ベース中に出力します。・・・ズバババ90XX9
- (黒) 外部情報5：大当り中に出力します。
- (黄) 外部情報4：全始動口入賞数を出力します。
- (灰) 外部情報3：スタート回数を出力します。
- (緑) 外部情報2：扉開放時に出力します。
- (白) 外部情報1：賞球（賞球実数）を出力します。

盤用外部端子板

- (濃桃) 外部情報14：小当りATの入賞数を出力します。・・・S5
上アタッカー入賞数を出力します。・・・ズバババ90XX9
- (薄緑) 外部情報13：小当り回数を出力します。
- (紫) 外部情報12：時短中に出力します。・・・S5
電チュー入賞数を出力します。・・・ズバババ90XX9
- (茶) 外部情報11：SUPER小当りRUSH中に出力します。・・・S5
時短中に出力します。・・・ズバババ90XX9