



マルホン (Z-MODEL)



シャカナーF・AシャカナーF A・ちょいパチシャカナーF29

- (白) 賞球 : 賞球10個ごとに出力。
- (緑) 扉・枠開放 : 前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄回転停止後に出力。
- (黄) 始動口 : 始動口1及び始動口2入賞ごとに出力。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中に出力。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当たり中及び電チューサポート中に出力。
- (青) 大当り3 : 電チューサポート中に出力。
- (赤) 大当り4 : 10R大当り中に出力。(F・FA)
5R大当り、サボ無し高確中の3R当りに出力。(F29)
- (水) セキュリティ : 大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び不正電波検知時、初期化リセット時、排出数不一致時に出力。