



メーシー (BAZOOKA 響)



バジリスク〜甲賀忍法帖〜2 MD

- (白) 賞球 : 賞球払い出し10個ごとに128msでON。
- (緑) 扉・枠開放 : 扉・枠が開放中に出力。
- (灰) 外部情報1 : 特図1・特図2の変動回数を出力。(※1)
- (黄) 外部情報2 : 始動口1または始動口2への遊技球入賞時に出力。
- (黒) 外部情報3 : 大当たり中 + 時短中 + 確変中に出力。
- (桃) 外部情報4 : 大当たり中に出力。
- (青) 外部情報5 : 確変中 (高確率 + 時短なし中) に出力。
- (赤) 外部情報6 : 小当たりRUSH中 (高確率 + 時短なし中) に出力。
- (橙) 外部情報7 : 時短中に出力。
- (水) 外部情報8 : 大当たり中 (※2) に出力。
- (茶) 賞球情報2 : 賞球予定情報。(賞球払い出し個ごとにON。)
- (紫) セキュリティ : セキュリティ信号を出力。

※1 変動停止から停止図柄表示時間の間出力。

※2 外部情報4と同じです。