
ニューギン (魁)



キューティーハニー S-K

CNJ1 : 白:賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス(約56m秒)出力。

CNJ2 :緑:前枠・中枠が開放状態の間出力。

台裏側

CNJ3 : 灰:特別図柄(特別図柄1+特別図柄2)が停止ごとに1パルス(約56m秒)出力。

CNJ4 : 黄:始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに1パルス(約56m秒)出力。

CNJ5 :黒:全大当り中及び、全変動短縮中に出力。

CNJ6 : 桃:全大当り中に出力。 CNJ7 : 青:全変動短縮中に出力。

CNJ8 : 赤:始動口(ヘソのみ)に入賞ごとに1パルス(約56m秒)出力。 CNJ9 : 橙:賞球(未払い出し分含む)10個で1パルス(約56m秒)出力。

CNJ10:水:磁気検知エラー、誘導磁界検知エラー、上大入賞口不正入賞エラー、下大入

賞口不正入賞エラー、下始動口不正入賞エラー、確率変動機能作動領域不正通過エラー、※1、経路切替え板エラー※2、主基板エラー、断線エラー、

大入賞口過剰入賞エラー、ラムクリア時に出力。

CNJ11:茶:特別図柄停止時(特図2のみ)ごとに1パルス(約56m秒)出力。

※1・・・確率変動機能作動領域無効時に確変領域スイッチを遊技球が通過した時。

※2・・・上大入賞口内の経路切替え板の動作が正常におこなわれていない時。