



ニューギン（魁）



真・花の慶次（L3-K・M2-K1・N2-K・L6-K・N-K39・N3-K・H4-K）

- CNJ1 : 白：賞球（未払い出し分除く）10個で1パルス出力。
- CNJ2 : 緑：前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰：特別図柄（特別図柄1＋特別図柄2）が停止ごとに1パルス出力。
- CNJ4 : 黄：中始動口及び右始動口（普通電役）に入賞ごとに1パルス出力。
- CNJ5 : 黒：大当たり中及び、全変動短縮中に出力。
- CNJ6 : 桃：大当たり中に出力。
- CNJ7 : 青：全変動短縮中に出力。
- CNJ8 : 赤：最大出玉（特図2：16R大当たり）での大当たり中に出力。
- CNJ9 : 橙：賞球（未払い出し分含む）10個で1パルス出力。
- CNJ10 : 水：磁気検知エラー、右上大入賞口不正入賞エラー、右下大入賞口内不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー、誘導磁界検知エラー、振動感知エラー、確率変動機能作動領域不正通過エラー※1、経路切替え板エラー※2、ラムクリア時に出力。
- CNJ11 : 茶：特別図柄停止時（特図2のみ）ごとに1パルス出力。

※1 確率変動機能作動領域無効時に確変領域スイッチを遊技球が通過したとき

※2 右下大入賞口内の経路切替え板の動作が正常に行われていないとき