



# ニューギン (Lucifer)



## テイルズオブデスティニー (M3-KE・N-KE)

- CNJ1 : 白 : 賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス出力。  
 CNJ2 : 緑 : 前枠・中枠が開放状態の間出力。  
 CNJ3 : 灰 : 特別図柄 (特別図柄1 + 特別図柄2) が停止ごとに1パルス出力。  
 CNJ4 : 黄 : 上始動口及び下始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス出力。  
 CNJ5 : 黒 : 大当り中及び、全変動短縮中に出力。  
 CNJ6 : 桃 : 大当り中に出力。  
 CNJ7 : 青 : 大当り中に出力。  
 CNJ8 : 赤 : 大当り中に出力。  
 CNJ9 : 橙 : 賞球 (未払い出し分含む) 10個で1パルス出力。  
 CNJ10 : 水 : 磁気検知エラー、右上大入賞口不正入賞エラー、右下大入賞口不正入賞エラー、下始動口不正入賞エラー、誘導磁界検知エラー、振動感知エラー、確率変動機能作動領域不正通過エラー、経路切替え板エラー、※2、ラムクリア時の出力。  
 CNJ11 : 茶 : 特別図柄が停止ごとに1パルス出力。(特別図柄2のみ)

※1 確率変動機能作動領域無効時に確変領域スイッチを遊技球が通過したとき  
 ※2 右下大入賞口内の経路切替え板の動作が正常におこなわれていないとき