



三星（金狼）



アナザー牙狼（XX-X・K-PP）・牙狼 魔戒ノ花（XX・XXX-X・媚空99K-PP）

- （白）賞 球：賞球10球払い出しごとに出力。（※2）
- （緑）扉・枠開放：ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力。（※3）
- （灰）特別凶柄確定回数：凶柄確定ごとに出力。
- （黄）始 動 口：始動口入賞ごとに出力。
- （黒）情 報 1：大当り中に出力。
- （桃）情 報 2：大当り中、確変、時短中に出力。
- （青）情 報 3：大当り中出力。（情報1と同一）
- （赤）メ イ ン 賞 球：賞球10球払い出し予定数ごとに出力。（※2）
- （橙）セキュリティ1：異常発生時に出力。（※1、※2）
- （水）情 報 4：確変、時短中に出力。

（※1）異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。
 （※2）通常時のアタッカー入賞、普電入賞に関して賞球払い出しは行われません。
 （※3）開放報知中（30秒〜）は、通常遊技音はスピーカーから出力されません。