



# 三星（金狼）



アナザー牙狼 XX-X・牙狼 魔戒ノ花 (XX・XXX-X・媚空99K-PP)

- (白) 賞 球：賞球10球払い出しごとに出力。（※2）
- (緑) 扇・枠開放：ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力。（※3）
- (灰) 特別図柄確定回数：図柄確定ごとに出力。
- (黄) 始動口：始動口入賞ごとに出力。
- (黒) 情報1：大当たり中に出力。
- (桃) 情報2：大当たり中、確変、時短中に出力。
- (青) 情報3：大当たり中出力。（情報1と同一）
- (赤) メイン賞球：賞球10球払い出し予定数ごとに出力。（※2）
- (橙) セキュリティ1：異常発生時に出力。（※1、※2）
- (水) 情報4：確変、時短中に出力。

（※1）異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。

（※2）通常時のアタッカー入賞、普電入賞に関して賞球払い出しは行われません。

（※3）開放報知中（30秒～）は、通常遊技音はスピーカーから出力されません。