



# 三星 (V-Savior)



彼岸島 PRY

- (白) 賞 球：賞球10球払い出しごとに出力。(※2)
- (緑) 扉・枠開放：ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力。(※3)
- (灰) 特別図柄確定回数：図柄確定ごとに出力。
- (黄) 始 動 口：始動口入賞ごとに出力。
- (黒) 情 報 1：全ての当たり中に出力。
- (桃) 情 報 2：全ての当たり中と時短中に出力。
- (青) 情 報 3：全ての当たり中に出力。(情報1と同一)
- (赤) メ イ ン 賞 球：賞球10球払い出し予定数ごとに出力。(※2)
- (橙) セキュリティ1：異常発生時に出力。(※1、※2)
- (水) 情 報 4：アウトカウントユニット通過10球ごとに出力。

(※1) 異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。

(※2) 通常時のアタッカー入賞、普電入賞に関して賞球払い出しは行われません。

(※3) 開放報知中(30秒～)は、通常遊技音はスピーカーから出力されません。