



三星 (V-Savior)



魔法先生ネギま! (MM・ZZ-Y)

- (白) 賞 球 : 賞球10球払い出しごとに出力。(※2)
- (緑) 扉・枠開放 : ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力。(※3)
- (灰) 特別図柄確定回数 : 図柄確定ごとに出力。(※4)
- (黄) 始 動 口 : 始動口入賞ごとに出力。
- (黒) 大 当 り 1 : 全ての大当たり中に出力。
- (桃) 大 当 り 2 : 時短となる大当たり中、時短中に出力。
(特図2保留消化中を含む)
- (青) 大 当 り 3 : 全ての大当たりと非時短時の小当たり時に出力。
- (赤) メ イ ン 賞 球 : 賞球10球払い出し予定数ごとに出力。(※2)
- (橙) セキュリティ1 : 異常発生時に出力。(※1、※2)
- (水) 情 報 4 : 時短となる大当たり中、時短中に出力。
(特図2保留消化中を含まず)

- (※1) 異常状態の詳細は液晶画面に報知されます。
- (※2) 通常時のアタッカー入賞、普電入賞に関して賞球払い出しは行われません。
- (※3) 開放報知中(30秒~)は、通常遊技音はスピーカーから出力されません。
- (※4) 通常時の変動で小当たり当選が発生した場合は長時間(15秒間、3秒間)出力します。