



# サンスリー（メガパトサイクロンZ）



## プッシュターミナル



## ピーリーグ ZTA

- (黄緑) 大 当 り 3 : 大当たり中及び小当たり中に出力します。
- (茶) ア ウ ト : アウト数を出力します。
- (黒) 大 当 り 1 : 大当たり中に出力します。
- (灰) 特 別 図 柄 確 定 : 特別図柄の変動が停止することに出力します。
- (桃) 大 当 り 2 : 大当たり中及び変動時間短縮中に出力します。
- (黄) 始 動 口 2 入 賞 : 始動口2（電チュー）に入賞することに出力します。
- (赤) 確 変 状 態 : 確率変動中に出力します。
- (青) 始 動 口 1 入 賞 : 始動口1（ヘソ）に入賞することに出力します。
- (橙) メ イ ン 賞 球 : 賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- (水) セ キ ュ リ テ ィ : 不正検知時に出力します。
- (白) 賞 球 : 賞球を10個払い出すごとに出力します。
- (緑) 枠 開 放 : 枠開放時に出力します。
- (紫) 扉 開 放 : 扉開放時に出力します。