



サンスリー（メガパトサイクロンZ）



プッシュターミナル



ヤッターマンVVV（YCE・YBB）

- （黄緑）時 短 : 時短中に出力します。
- （茶）ア ウ ト : アウト数を出力します。
- （黒）大 当 り 1 : 大当たり中に出力します。
- （灰）特 別 凶 柄 確 定 : 特別凶柄の変動が停止するごとに出力します。
- （桃）大 当 り 2 : 大当たり中及び変動時間短縮中に出力します。
- （黄）始 動 口 2 入 賞 : 始動口2（電チュー）に入賞するごとに出力します。
- （赤）右 下 入 賞 口 入 賞 : 右下入賞口に入賞するごとに出力します。
- （青）始 動 口 1 入 賞 : 始動口1（ヘソ）に入賞するごとに出力します。
- （橙）メ イ ン 賞 球 : 賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- （水）セ キ ュ リ テ ィ : 不正検知時に出力します。
- （白）賞 球 : 賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （緑）枠 開 放 : 枠開放時に出力します。
- （紫）扉 開 放 : 扉開放時に出力します。