



三洋（イルミオ）



プッシュターミナル



アニマルパラダイス ZCD

- (黄緑) 確率変動状態：確率変動中に出力します。
- (茶) アウト：アウト数を出力します。
- (黒) 大当り 1：大当り中に出力します。
- (灰) 特別図柄確定：特別図柄の変動が停止することに出力します。
- (桃) 大当り 2：大当り中及び変動時間短縮中に出力します。
- (黄) 始動口 2 入賞：下始動口に入賞することに出力します。
- (赤) 右上入賞口入賞：右上入賞口に入賞することに出力します。
- (青) 始動口 1 入賞：上始動口に入賞することに出力します。
- (橙) メイン賞球：賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- (水) セキュリティ：不正検知時に出力します。
- (白) 賞球：賞球を10個払い出すことに出力します。
- (緑) 枠開放：枠開放時に出力します。
- (紫) 扉開放：扉開放時に出力します。