



豊丸 (T15)



悪代官 (赤鬼X・DX)

- (白) 賞球 : 賞球を10個払い出すごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放 : 扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数 : 図柄が停止する(=羽根アタッカーが開放する)ごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞 : 全ての始動口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大当り1 : 全ての大当り中に出力。
- (桃) 大当り2 : 全ての大当り中、電チューサポート中に出力。
- (青) 情報 A : 左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (赤) 情報 B : ゲートを通るごとに0.1秒間出力。
- (橙) 情報 C : 払い出し予定個数10個ごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ : 下記の異常検出または動作時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A : スイッチ異常/磁気・電波検知/役物異常検知

B : 異常入賞/RAMクリア時