



豊丸 (T15)



ドンキホーテ (229L・159S)

- (白) 賞 球：賞球を10個払い出すごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放：扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数：メイン図柄が停止するごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞：全ての始動口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大 当 り 1：全ての大当たり中に出力。
- (桃) 大 当 り 2：全ての大当たり中、「レジェンドタイム」中、電チューサポート中に出力。
- (青) 情 報 A：ヘソ始動口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (赤) 情 報 B：左入賞口に入賞するごとに0.1秒間出力。
- (橙) 情 報 C：払い出し予定個数10個ごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ：下記の異常検出または動作時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A：スイッチ異常

B：磁気検知・電波検知/異常入賞/その他異常/RAMクリア時