三洋（マリンシェル）





大海物語4スペシャル（海物語E）

（白）　賞　　球　：賞球を10個払い出すごとに出力します。
（緑）　枠　開　放　：枠開放時に出力します。
（紫）　扉　開　放　：扉開放時に出力します。
（灰）特 別 図 柄 確 定：特別図柄の変動が停止するごとに出力します。
（黄）始 動 口 1 入 賞：上始動口に入賞するごとに出力します。
（黒）大　当　り　1：大当り中に出力します。
（桃）大　当　り　2：大当り中及び変動時間短縮中に出力します。
（青）大　当　り　A：大当り中及び遊タイム中に出力します。
（赤）　予　備　2　：予備出力2。
（薄紫）予　備　3　：予備出力3。
（黄緑）始 動 口 2 入 賞：下始動口に入賞するごとに出力します。
（赤紫）ゲ ー ト 通 過　：ゲートを通過するごとに出力します。
（茶）　ア　ウ　ト　：アウト数を出力します。
（橙）メ イ ン 賞 球：賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
（水）セ キ ュ リ テ ィ：不正検知時に出力します。